

Таблица 1. Диапазоны измерения датчиков давления

Модель датчика давления	Код в строке заказа датчика давления	Полный диапазон измерений	Минимальный настроенный верхний предел измерений, P _{vmin}		Максимальный верхний предел измерений, P _{vmax}		Давление перегрузки, МПа	Допускаемая перенастройка
			кПа	МПа	кПа	МПа		
ЭМИС-БАР 103	(-100...100)кПа	-100...100кПа	5	-	100	-	0,6	1:20
	(-100...400)кПа	-100...400кПа	10	-	400	-	1	1:40
	(-0,1...1,6)МПа	-0,1...1,6МПа	-	0,016	-	1,6	3,2	1:100
	(-0,1...6,3)МПа	-0,1...6,3МПа	-	0,063	-	6,3	10	1:100
	(-0,1...16)МПа	-0,1...16МПа	-	0,16	-	16	25	1:100
	(-0,1...40)МПа	-0,1...40МПа	-	0,4	-	40	60	1:100
ЭМИС-БАР 105	(-100...100)кПа	-100...100кПа	5	-	100	-	0,6	1:20
	(-100...400)кПа	-100...400кПа	10	-	400	-	1	1:40
	(-0,1...1,6)МПа	-0,1...1,6МПа	-	0,016	-	1,6	3,2	1:100
	(-0,1...6,3)МПа	-0,1...6,3МПа	-	0,063	-	6,3	10	1:100
	(-0,1...16)МПа	-0,1...16МПа	-	0,16	-	16	25	1:100
ЭМИС-БАР 113	(0...100)кПа	0...100кПа	10	-	100	-	0,6	1:10
	(0...400)кПа	0...400кПа	40	-	400	-	1	1:10
	(0...1,6)МПа	0...1,6МПа	-	0,016	-	1,6	3,2	1:100
	(0...6,3)МПа	0...6,3МПа	-	0,063	-	6,3	10	1:100
ЭМИС-БАР 123	(0...25)кПа	0...25кПа	0,83	-	25	-	0,6	1:30
	(0...130)кПа	0...130кПа	4,3	-	130	-	1	1:30
	(0...500)кПа	0...500кПа	16	-	500	-	3,2	1:30
	(0...3)МПа	0...3МПа	-	0,1	-	3	10	1:30
	(0...16)МПа	0...16МПа	-	0,6	-	16	25	1:25
	(0...40)МПа	0...40МПа	-	1,4	-	40	60	1:28
ЭМИС-БАР 133	(0...25)кПа	0...25кПа	0,83	-	25	-	3,2	1:30
	(0...130)кПа	0...130кПа	4,3	-	130	-	3,2	1:30
	(0...500)кПа	0...500кПа	16	-	500	-	3,2	1:30
	(0...3)МПа	0...3МПа	-	0,1	-	3	16	1:30
	(0...10)МПа	0...10МПа	-	0,53	-	10	25	1:18
ЭМИС-БАР 143	(-10...10)кПа	-10...10кПа	1	-	10	-	16	1:10
	(-25...25)кПа	-25...25кПа	1	-	25	-	16	1:25
	(-60...60)кПа	-60...60кПа	1	-	60	-	16	1:60
	(-160...160)кПа	-160...160кПа	1,6	-	160	-	16	1:100
	(-500...500)кПа	-500...500кПа	5	-	500	-	16	1:100
	(-0,5...3)МПа	-0,5...3МПа	-	0,03	-	3	16	1:100
	(-10...10)кПа	-10...10кПа	2	-	10	-	16	1:5
ЭМИС-БАР 163, ЭМИС-БАР 164	(-25...25)кПа	-25...25кПа	2,5	-	25	-	16	1:10
	(-60...60)кПа	-60...60кПа	2,5	-	60	-	16	1:24
	(-160...160)кПа	-160...160кПа	5,3	-	160	-	16	1:30
	(-500...500)кПа	-500...500кПа	16	-	500	-	16	1:30
	(-0,5...3)МПа	-0,5...3МПа	-	0,1	-	3	16	1:30

ЭМИС-БАР 173,	(-100...100)кПа	-100...100кПа	5	-	100	-	0,6	1:20
ЭМИС-БАР 174	(-100...400)кПа	-100...400кПа	20	-	400	-	1	1:20
	(-0,1...1,6)МПа	-0,1...1,6МПа	-	0,08	-	1,6	3,2	1:20
	(-0,1...6,3)МПа	-0,1...6,3МПа	-	0,32	-	6,3	10	1:20
	(-0,1...16)МПа	-0,1...16МПа	-	0,8	-	16	25	1:20
	(-0,1...40)МПа	-0,1...40МПа	-	2	-	40	60	1:20
ЭМИС-БАР 175,	(0...25)кПа	0...25кПа	5	-	25	-	0,6	1:5
ЭМИС-БАР 176	(0...130)кПа	0...130кПа	10	-	130	-	1	1:13
	(0...500)кПа	0...500кПа	25	-	500	-	3,2	1:20
	(0...3)МПа	0...3МПа	-	0,15	-	3	10	1:20
	(0...16)МПа	0...16МПа	-	0,6	-	16	25	1:26
	(0...40)МПа	0...40МПа	-	1,4	-	40	60	1:28
ЭМИС-БАР 183,	(-25...25)кПа	-25...25кПа	2,5	-	25	-	0,6	1:10
ЭМИС-БАР 184,	(-60...60)кПа	-60...60кПа	3	-	60	-	1	1:20
ЭМИС-БАР 185,	(-160...160)кПа	-160...160кПа	8	-	160	-	3,2	1:20
ЭМИС-БАР 186,	(-500...500)кПа	-500...500кПа	25	-	500	-	10	1:20
ЭМИС-БАР 187,	(-0,5...3)МПа	-0,5...3МПа	-	0,15	-	3	25	1:20
ЭМИС-БАР 188								
ЭМИС-БАР 193	(-2...2)кПа	-2...2кПа	0,1	-	2	-	0,2	1:20